

Pflegeanleitung Schäfer WC-Trennwände aus Vollspanplatten Typ SV/SVF/SVFG

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Sie haben von uns ein Produkt erworben, das sich durch seine Hochwertigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, möchten wir Ihnen zur Pflege ein paar hilfreiche Hinweise geben:

- Die Anlagen sind nicht wasserbeständig, d. h. es darf keinesfalls mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger gearbeitet werden. Die Reinigung kann mit einem leicht feuchten Tuch erfolgen. Längere Feuchtigkeitseinwirkung muss vermieden werden.
- Bei der Grundreinigung dürfen auf keinen Fall aggressive, saure oder basische Reiniger verwendet werden, die die Oberflächen angreifen. Die verwendeten Reiniger müssen frei von Halogenen (Chlorid- und Fluoridionen) sein, d. h. sie dürfen keine Salz- oder Fluorwasserstoffsäure enthalten (z. B. häufig in Zementschleierentferner). Diese Reiniger greifen die Aluminium- und Edelstahlteile an und führen zu Korrosion. **Spezielle Edelstahlpflegemittel sind bei uns erhältlich.**
- Bei extremen Ansprüchen wie z. B. Küstenregionen, Hallenbädern, Räumen mit aggressiver Luft, etc. ist auch das Material Edelstahl von Zeit zu Zeit zu pflegen, um das Ansetzen von Belag, der auf Dauer zu einer Lochkorrosion führen kann, zu vermeiden.
- Die Elemente können mit handelsüblichen PH-neutralen Haushaltsreinigern gesäubert werden. Diese sollten Sie für die regelmäßige Reinigung verwenden.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen mit Fett, Graffiti, etc. kann für die Reinigung Spiritus oder Isopropanol verwendet werden.
- Leicht alkalische Reiniger sind für die periodische Reinigung geeignet. Achten Sie darauf, dass die Reiniger nicht sauer sind, so dass die Oberfläche nicht angegriffen wird.
- Damit der Glanz der Profile und der Oberflächen nicht verloren geht, dürfen auf keinen Fall Scheuermittel oder Scheuermilch verwendet werden.
- Als Handwerkszeug sind weiche, saubere Schwämme, Leder, Lappen oder Gummiabstreifer geeignet. Der Einsatz von scharfen, metallischen Gegenständen kann die Oberfläche schädigen.
- Sämtliche beweglichen Teile sind wartungsfrei und müssen nicht gefettet werden.

Für weitere Fragen zur Pflege und Wartung unserer Anlagen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen WC-Trennwänden aus Vollspanplatten!

Ihr Schäfer-Team